



ELEKTRONSKI TAPING

Naprava za merjenje dotikov levo/desno v času 20 sekund

Namen: Prikazuje število opravljenih dotikov v času 20 sekund. Dotikanje izvajamo tako, da se z eno roko držimo srednje plošče, z drugo pa se izmenično dotikamo leve in desne plošče.

Komplet: osnovna plošča, elektronski števec s povezovalnim kablom in 4 baterije tipa LR6 1,5V AAA.

Priključitev: Osnovno ploščo in elektronski števec povežemo tako, da vključimo konektor v elektronski števec. Pri izključevanju konektorja moramo paziti, da pritisnemo jeziček, ki blokira konektor, da ne izpada sam.

Uporaba elektronskega tapinga:

Na spodnji strani plošče je plošča označena z »levo« in »desno«, tako da ploščo vedno postavimo pravilno pred uporabnika. Priporočamo, da je elektronski števec ločen od mize, na kateri je deska za merjenje udarcev.

S stikalom »ON« prižgemo elektronski števec. Na ekranu se najprej pokaže »88:88«, kasneje pa dE. Tako je taping pripravljen za uporabo. Prilagoditev glede levičarjev/desničarjev se izvede avtomatsko. Levičar postavi desno roko na sredino, levo roko pa na desno ploščo. Desničar pa postavi levo roko na sredino, desno roko pa na levo ploščo. S postavitvijo obeh rok na začetni položaj za štetje udarcev taping avtomatsko sam prepozna na kateri strani je potrebno začeti šteti. Najprej se na ekranu izpiše dE ali LE (desničar/levičar). Nato se po 3 sekundah ob sočasnem držanju dveh plošč v začetnem položaju na ekranu izpiše »00:20«. Sedaj je taping pripravljen za štetje udarcev. Levi par številke šteje udarce, desni pa odšteva čas, ki je še na voljo za dokončanje vaje. Po preteku 20 sekund se desni števec postavi na »00«. To pomeni, da je štetje končano in da se udarci ne štejejo več. Na monitorju je na levi strani izpisan rezultat. Rezultat ostane izpisan dokler se ne pripravi na testiranje naslednji uporabnik. Ob postavitvi rok na startno pozicijo se rezultat po 3 sekundah resetira in takrat lahko naslednji uporabnik začne s testiranjem.

Kadar ob vklopu elektronskega tapinga monitor ne sveti več, je potrebno zamenjati baterije. Baterije je priporočljivo menjati vsakih 12 mesecev. Na spodnji strani elektronskega števca odvijemo vijaka in vzamemo ven nosilec baterij in zamenjamo baterije z novimi. Potrebujemo 4 baterije tipa LR6 1,5V AAA.

Garancija: Za garancijo in servisno vzdrževanje imamo lasten servis. Vse okvare in pomanjkljivosti, ki nastanejo v garancijskem roku, odpravimo brezplačno. Okvare nastale zaradi nepravilne uporabe oziroma malomarnega ravnanja ter mehanske poškodbe so pri tem izvzete. Garancija preneha, če je v izdelek posegala nepooblaščen oseba. Garancijski rok: 12 mesecev.

Garancija se uveljavlja s priloženim računom, na katerem je serijska številka elektronskega tapinga, datum nakupa in žig podjetja.